



ООО «Электроприбор»

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ (ШЗП)

Паспорт

1 Назначение

Штанга изолирующая переносных заземлений ШЗП предназначена для снятия и постановки фазных зажимов переносного заземления в электроустановках напряжением (0,4 – 220) кВ постоянного и переменного тока промышленной частоты.

2 Технические характеристики

Наименование параметра	ТИП ШТАНГИ				
	ШЗП-1	ШЗП-15	ШЗП-35	ШЗП-110	ШЗП-220
Рабочее напряжение, кВ	1	15	35	110	220
Длина изолирующей части, мм, не менее	130	700	1100	1400	2500
Длина рукоятки, мм, не менее	100	300	400	600	800
Длина штанги, м, не менее	0,23	1,0	1,5	2,0	3,3
Вес штанги, кг, не более	0,35	0,8	1,0	1,2	2,1

3 Комплект поставки

1. Штанга изолирующая ШЗП	1 шт
2. Чехол	1 шт.
3. Паспорт	1 шт.

4 Общие указания по эксплуатации

Штанги изолирующие переносных заземлений должны эксплуатироваться в соответствии с “Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок”, стандартом организации ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-30.1-001-2016 “Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям“ (далее — СТО 34.01-30.1-001-2016) и требованиями настоящего паспорта.

Рабочая часть штанги конструктивно дает возможность присоединения к ней фазного зажима переносного заземления.

Перед эксплуатацией штанга переносного заземления должна быть осмотрена на предмет целостности поверхности, отсутствия механических повреждений, трещин, царапин.

Работа со штангами переносного заземления производится в диэлектрических перчатках. Запрещается применять ШЗП на открытом воздухе в сырую погоду.



ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ (ШЗП)

Паспорт

1 Назначение

Штанга изолирующая переносных заземлений ШЗП предназначена для снятия и постановки фазных зажимов переносного заземления в электроустановках напряжением (0,4 – 220) кВ постоянного и переменного тока промышленной частоты.

2 Технические характеристики

Наименование параметра	ТИП ШТАНГИ				
	ШЗП-1	ШЗП-15	ШЗП-35	ШЗП-110	ШЗП-220
Рабочее напряжение, кВ	1	15	35	110	220
Длина изолирующей части, мм, не менее	130	700	1100	1400	2500
Длина рукоятки, мм, не менее	100	300	400	600	800
Длина штанги, м, не менее	0,23	1,0	1,5	2,0	3,3
Вес штанги, кг, не более	0,35	0,8	1,0	1,2	2,1

3 Комплект поставки

1. Штанга изолирующая ШЗП	1 шт
2. Чехол	1 шт.
3. Паспорт	1 шт.

4 Общие указания по эксплуатации

Штанги изолирующие переносных заземлений должны эксплуатироваться в соответствии с “Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок”, стандартом организации ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-30.1-001-2016 “Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ». Требования к эксплуатации и испытаниям“ (далее — СТО 34.01-30.1-001-2016) и требованиями настоящего паспорта.

Рабочая часть штанги конструктивно дает возможность присоединения к ней фазного зажима переносного заземления.

Перед эксплуатацией штанга переносного заземления должна быть осмотрена на предмет целостности поверхности, отсутствия механических повреждений, трещин, царапин.

Работа со штангами переносного заземления производится в диэлектрических перчатках. Запрещается применять ШЗП на открытом воздухе в сырую погоду.

Категорически запрещено касаться изолирующей части за ограничительным кольцом!

Допустимый рабочий диапазон температуры от минус 45 °С до плюс 45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при 25 °С.

Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров.

5 Условия хранения

Штанги переносных заземлений следует хранить в сухих закрытых отапливаемых помещениях, предохранять от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие штанги переносного заземления ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-10112071-2016 в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

Срок службы 15 лет.

7 Свидетельство о приемке

Штанга изолирующая переносного заземления ШЗП _____

зав. № _____ соответствует ГОСТ 20494-2001, техническим условиям ТУ 3414-002-10112071-2016, СТО 34.01-30.1-001-2016 и признана годной для эксплуатации в электроустановках.

Дата изготовления _____
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

**ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 350039, г. Краснодар, ул. им. Калинина, дом 1/25;
+7 861 228-05-91; sales@elektropribor.net**

Категорически запрещено касаться изолирующей части за ограничительным кольцом!

Допустимый рабочий диапазон температуры от минус 45 °С до плюс 45 °С при относительной влажности воздуха до 80% при 25 °С.

Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров.

5 Условия хранения

Штанги переносных заземлений следует хранить в сухих закрытых отапливаемых помещениях, предохранять от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие штанги переносного заземления ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-10112071-2016 в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

Срок службы 15 лет.

7 Свидетельство о приемке

Штанга изолирующая переносного заземления ШЗП _____

зав. № _____ соответствует ГОСТ 20494-2001, техническим условиям ТУ 3414-002-10112071-2016, СТО 34.01-30.1-001-2016 и признана годной для эксплуатации в электроустановках.

Дата изготовления _____
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

**ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 350039, г. Краснодар, ул. им. Калинина, дом 1/25;
+7 861 228-05-91; sales@elektropribor.net**